

**Функции контроллеров**
**Варианты контроллеров**
**Vitotronic 100**  
(тип KK2)

**Vitotronic 200**  
(тип KW1)

**Vitotronic 200**  
(тип KW2)

**Vitotronic 300**  
(тип KW3)

**Отопительная установка**

Работа с пониженной температурой котловой воды		●	●	●
В зависимости от теплопотребления				
Погодозависимая		●	●	●
Один отоп. контур со смесителем			●	●
Два отдельных отоп. контура со смесителем				●
Авт. режим приготвл. гор. воды с приор. переключением	●	●	●	●
Настройка 2-ого задан. значения темп. водонагревателя	●	●	●	●
Отдельное управление циркулятором		●	●	●
Режим кратковр. работы циркулятора (тактирование)		●	●	●
Автоматическое включение циркулятора контура		●	●	●
Летняя экономич. схема		●	●	●
Автоматическая функция защиты от замерзания		●	●	●
Схема управления 2-ступенч. или модулир. горелок		●	●	●
Внешние подключения (коммутац. модуль V)		●	●	●
Сушка сплошного пола			●	●

**Связь**

Дистанц. контроль и перекл. программ с Vitocom 100		●	●	●
Подсоединение к GLT/DDC или EIB с Vitocom 200				●
Дист. контроль и дист. параметрирование с Vitocom 300				●
Связь с контроллером отоп. контуров Dekamatik-HK				●

## Функции контроллеров

### Варианты контроллеров

**Vitotronic 100**  
(тип KK2)



**Vitotronic 200**  
(тип KW1)



**Vitotronic 200**  
(тип KW2)



**Vitotronic 300**  
(тип KW3)



### Эксплуатация и индикация

Управление в режиме текстового меню		●	●	●
Цифровой многоканальный таймер		●	●	●
Эксплуатация с выбором отопительного контура			●	●
Авт. переключение на летнее/зимнее время		●	●	●
Индикация режима пониженной температуры		●	●	●
Индикация нагрева емкостного водонагревателя	●	●	●	●
Счетчик наработки			●	●
Индикация расхода топлива			●	●
Индикация режима и неисправностей	●	●	●	●
Пульт дистанц. управления для каждого отопительного контура		●	●	●
Режим управления по температуре помещения			●	●
Оптим. времени перекл. и адаптация отоп. характеристики				

### Техобслуживание

Интегрированная диагностическая система	●	●	●	●
Журнал неисправностей	●	●	●	●
Сообщение о техобслуживании			●	●

Viessmann Werke GmbH & Co  
D-35107 Allendorf

Представительство в Москве  
Ул. Вешних Вод 64  
Россия - 129339 Москва  
Тел. (факс): (095) 182 46 92

Представительство в Санкт-Петербурге  
Ул. Торжковская 5  
Россия - 197342 Санкт-Петербург  
Тел. (факс): (812) 242 01 63 или 246 60 52

